



Конт.	Индекс	Описание
Д2	1	Дин. ГГС1
М2	2	Мик. ГГС1
В2	3	Выз. ГГС1
Д3	4	Дин. ГГС2
М3	5	Мик. ГГС2
В3	6	Выз. ГГС2
Д4	7	Дин. ГГС3
М4	8	Мик. ГГС3
В4	9	Выз. ГГС3
Д5	21	Дин. ГГС4
М5	22	Мик. ГГС4
В5	23	Выз. ГГС4
Д6	24	Дин. ГГС5
М6	25	Мик. ГГС5
В6	26	Выз. ГГС5
Общ.	11-20	Общий

Конт.	Индекс	Описание
Д1	1	Дин. ГГС0
М1	2	Мик. ГГС0
	3	Код 1
	4	Код 2
	5	Код 4
	6	Код 8
	7	Код 16
	8	Код 32
ТС24	9	Дверь 0
В1	10	Выз. ГГС0
ТС1	21	Дверь 1
ТС2	22	Дверь 2
ТС3	23	Дверь 3
ТС4	24	Дверь 4
ТС14	25	"Ревизия"
ТС19	26	Дверь 5
ТС21	27	Дверь 6
ТС22	28	Дверь 7
ТС17	29	Дверь 8
Общ.	30	ТС17
Общ.	11-20	Общий

Описание	Индекс	Конт.
ТС5	5	13
ТС6	6	23
ТС7	7	5
ТС8	8	15
ТС10	10	25
ТС11	11	6
ТС12	12	16
ТС13	13	26
ТС15	15	17
ТС18	18	8
ТС20	20	28
ТС23	23	24
Общий ТС	1,11,21	Общ. ТС
ТУ0	0	10
ТУ0	0	30
ТУ1	1	9
ТУ1	1	14
ТУ2	2	20
ТУ2	2	29

Описание	Конт.	Цвет
-12В	1	Б-КОР
+12В	2	КОР
Линия 1	3	Б-ЗЕЛ
Линия 1	4	ЗЕЛ
Линия 2	5	Б-СИН
Линия 2	6	СИН
Резерв	7	Б-ОР
Резерв	8	ОР

Впясть перемычку в разъем жгута ХТ4С для отключения логики обработки контрольных точек (более подробно см. документацию)

К "потенциальным" контрольным точкам станции управления лифтом или "потенциальным" контрольным точкам другого оборудования*

Цель
Общий
Пожар
Неиспр.

Цель
Общий
Контр.
ТУ
ТУ

Цель
+12В
-12В
Авария
НС

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	Концентратор секционный ver. 6.31 Схема электрическая подключения	Литера	Масса	Масштаб	
Разраб.	Иванов					Лист	1	Листов	1
Проб.	Илюхин					000 "МСС"			
Утв.	Поляничко								

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.