



Общество с ограниченной ответственностью
«Монтаж систем связи»

Ямского Поля 3-я ул., д.2, корп.13, пом. XI, комн. 39, Москва, Россия, 125040
Тел./факс: +7(499)391-1690, <https://mss-mount.ru>, email: mss@mss-mount.ru
ОКПО 06832109 ОГРН 1177746186254 ИНН 7714976584 КПП 771401001

Информационное письмо

«О подключении панелей управления лифтов УЛ, УКЛ производства «КМЗ» к концентраторам (терминалам) СДКУ «Горизонт».

Общая информация.

Настоящий документ устанавливает штатный способ подключения панелей управления лифтов типа УЛ, УКЛ производства «КМЗ» (далее ПУ) к концентраторам СДКУ «Горизонт».

Подключение переговорного устройства кабины лифта

- кнопка «Вызов» в кабине: клеммы L318, L319 в панели управления
- микрофон в кабине: клеммы M2, M3 в панели управления
- динамик в кабине: клеммы Д1, Д2 в панели управления

Клеммы L318, M2, Д2 следует объединить перемычками и подключить к общему проводу концентратора. Указанные цепи подключаются к соответствующему каналу связи концентратора в соответствии с его схемой подключения.

Подключение сигнализации о работе лифта

Для подключения сигналов неисправности лифта используются клеммы ДС0, ДС1, ДС2.

1. К клемме ДС0 через резистор 1-10 кОм подключается напряжение +12В с источника питания 12В.
2. К клемме ДС1 подключаются провода от конт. 13, 23, 15 разъёма ХТ2 концентратора СДКУ Горизонт, причём провод, подключенный к конт. 12 разъёма реле К2 следует переключить на контакт 14 разъёма указанного реле. Это сигнал неисправности лифта.
3. К клемме ДС2 подключаются провода от конт. 27, 8 разъёма ХТ2 концентратора СДКУ Горизонт, причём провод, подключенный к конт. 34 разъёма реле К3 следует переключить на контакт 32 разъёма указанного реле. Это сигнал неисправности дверей шахты лифта.

Замечание: Во избежание проблем рекомендуется перепроверить исходные цепи от клемм ДС1, ДС2 до соответствующих контактов реле и при необходимости скорректировать подключения в части использования нужных групп контактов реле К2 и К3.