

Распайка жгутов линии связи с разъёмом DIN5-4 или ОНЦ-ВГ-5-4/16В

1. Для адаптеров линии связи

| № конт. | Цепь | Назначение | Примечания |
|---------|---------|-------------------------------|------------|
| 1 | линия 2 | динамики абонентов | жёлтый |
| 2 | | не используется | |
| 3 | линия 2 | динамики абонентов | жёлтый |
| 4 | линия 1 | цифр. связь / микр. абонентов | чёрный |
| 5 | линия 1 | цифр. связь / микр. абонентов | чёрный |

2. Для концентраторов (терминалов) версий 1.X, 2.X, 3.X, 4.X, 5.X

| № конт. | Цепь | Назначение | Примечания |
|---------|---------|-------------------------------|------------|
| 1 | линия 1 | цифр. связь / микр. абонентов | жёлтый |
| 2 | | не используется | |
| 3 | линия 1 | цифр. связь / микр. абонентов | жёлтый |
| 4 | линия 2 | динамики абонентов | чёрный |
| 5 | линия 2 | динамики абонентов | чёрный |

Расположение контактов

Расположение контактов показано со стороны штырей.

